

SNABBKOPPLAD FJÄDERASSISTERAD DOBBS BAR Modell QDCB Liten och Reguljär

Användarinstruktioner:

När barnets fot har korrigerats så förhindrar Dobbs Bar fotabduktionsskena ett återfall tack vare att foten hålls kvar i det korrigerade läget.

OBSERVERA: Använd aldrig skenan på en icke-korrigerad fot. Skenan korrigerar inte klumpfot, den upprätthåller endast korrigeringen som erhållits genom Ponseti-behandlingen (en metod som använder en rad seriegipsningar för att gradvis korrigera klumpfot).

Bruksanvisning:

Dobbs Bar ska användas 23 timmar per dygn under de första 3 månaderna och under natten och under vilostunder i 2-4 år. Det är avgörande med skena för att bibehålla korrigeringen av klumpfot. Om skenan inte används enligt anvisningarna, så blir det med nästan 100 procents säkerhet ett återfall.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Använd aldrig Loctite eller något annat superlimsbaserat gänglås på skruvarna i Dobbs Bar. Superlimmet/Loctite reagerar med polykarbonatplasten och gör att plasten försvagas och går av.

Förberedelse av Dobbs Bar

Inställning av bredden:

Dobbs Bar ska ställas in så att bredden på staget är densamma som barnets axelbredd. Mät barnets axelbredd från utsidan på vänster axel till utsidan på höger axel. Justera längden på Dobbs Bar så att staglängden är densamma som måttet mellan axlarna från mitten av hälen på vänster fotplatta till mitten av hälen på höger fotplatta. Det är bättre att staget är något bredare än axelbredden snarare än att det är för kort. Det är obekvämt för barnet om staglängden är för kort.

Använd sexkantsnyckeln som medföljer i paketet, lossa på sexkantsskruvarna i mittklämman och skjuv stagen på bredden tills de matchar barnets axelbredd. När bredden är korrekt drar ni åt sexkantsskruvarna igen för att fästa stagen ordentligt på plats.

Inställning av den yttre rotationen:

Den påverkade foten eller klumpfoten ska ställas in på 60 graders yttre rotation, den opåverkade sidan ska ställas in på 30 graders yttre rotation. För tvåsidig klumpfot ska båda fötterna ställas in på 60 grader. Vinkeln på den yttre rotationen måste matcha graden på den yttre rotationen från den förra gipsningen. Om läkaren till exempel endast kunde korrigera den påverkade foten till 50 grader så ska skenan också ställas in till 50 grader. *Lossa sexkantsnyckeln i mitten av den svarta svängarmen och rotera den röda "Y"-delen utåt tills markören på den svarta svängarmen är i linje med den korrekta gradinställningen på den röda "Y"-delen. Dra åt skruven för att låsa den önskade vinkeln på den yttre rotationen.*

Fäst fotplattan på skorna/AFO:en:

Fäst den svarta fotplattan mot nederdelen av Markell-skorna/AFO:en genom att lägga de två försänkta hålen i den svarta fotplattan i linje med de två hålen på undersidan av skorna. Använd de medföljande

standardskruvarna, dra åt en skruv halvvägs först, dra sedan åt den andra skruven helt och hållet. Gå sedan tillbaka och dra åt den första skruven hela vägen.

Använd snabbkopplingsfunktionen:

När fotplattan är fäst mot skorna skjuver du upp den svarta fotplattan på de två röda klämmorna och skjuver fotplattan framåt för att aktivera fjäderpistongen och låsa skorna på plats. För att lossa skorna drar du i den fjäderbelastade pistongen samtidigt som du trycker plattan bakåt mot barnets häl.