

QUICK RELEASE SPIRNG ASSIST DOBBS BAR QDCB modell Kis és Normál

Használati utasítás:

A gyermek lábának korrigálását követően a Dobbs Bar lábtávolító keret a lábat korrigált helyzetben megtartva megelőzi a visszaesést.

MEGJEGYZÉS: A keretet soha ne alkalmazza nem korrigált lábon. A keret nem korrigálja a dongalábat, csupán a Ponseti kezelés módszerével (amelynek keretében a dongalábat fokozatosan korrigálják gipszszorozatokkal) elért korrekciót tartja meg.

Használati utasítás:

A Dobbs Bar keretet az első három hónapban napi 23 órában, majd 2-4 évig éjszaka és délutáni alvás során kell viselni. A keret használata kritikus fontosságú a dongaláb korrigálásának fenntartásában. Ha nem az előírás szerint alkalmazzák a keretet, közel 100 százalékos az újbóli előfordulás aránya.

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

A Dobbs Bar csavarjain soha ne alkalmazzon Loctite vagy egyéb pillanatragasztó-alapú menetzárást. A pillanatragasztó/Loctite reakcióba lép a polikarbonát műanyaggal, annak gyengülését és törését okozza.

A Dobbs Bar keret beállítása

A keret szélességének beállítása:

A Dobbs Bar keretet úgy kell beállítani, hogy a keret szélessége megegyezzen a gyermek vállszélességével. Mérje le a gyermek vállának szélességét a bal váll külső szélétől a jobb váll külső széléig. Állítsa be a Dobbs Bar keret hosszát úgy, hogy a keret hossz a bal lábtámaszon a sarok közepétől a jobb lábtámaszon a sarok közepéig megegyezzen a mért vállszélességgel. A keret inkább legyen kicsit szélesebb a vállszélességnél, mint keskenyebb. A gyermek számára nem kényelmes, ha a keret túl szűk.

A csomagban mellékelt imbuszkulcs segítségével lazítsa ki a középső szorító imbuszcsavarjait, és csúsztassa szét a rudat annyira, hogy elérje a gyermek vállszélességét. A helyes szélesség elérése után húzza meg az imbuszcsavar(oka)t, hogy rögzítse a rudak pozícióját.

A kifelé forgatás beállítása:

Az érintett lábat vagy dongalábat 60 fokkal kell kifelé forgatni, a nem érintett oldalt pedig 30 fokra kell állítani. Kétoldali dongaláb esetén mindkét lábfejet 60 fokba kell állítani. A kifelé forgatás szögének meg kell felelnie a legutóbbi gipsszel elért kifelé forgatás mértékének. Ha pl. az orvos csak 50 fokra tudta korrigálni az érintett lábat, a keretet is 50 fokra kell beállítani. *A fekete forgókar közepén található imbuszcsavart lazítsa ki, és a piros Y-darabot forgassa kifelé, míg a fekete forgókaron található jelölő egybeesik a piros Y-darab alján látható megfelelő szögjelzéssel. A csavar meghúzásával rögzítse a kifelé forgatás kívánt szögét.*

A cipő talplemez/sín csatlakoztatása:

A fekete talplemezen található két ellenmélyedést a cipő/sín talpán található két lyukkal összeigazítva csatlakoztassa a fekete talplemezt a Markell-cipő/sín talpához. A mellékelt szabványos fejű csavarok közül először az egyik csavart szorítsa meg félig, majd a másik csavart szorítsa meg teljesen. Majd térjen vissza az első csavarhoz és teljesen húzza meg.

A gyorskioldás funkció használata:

Ha a talplemezt csatlakoztatta a cipőhöz, csúsztassa a fekete talplemezt a két piros csipeszre és a talplemezt csúsztassa előre felé, hogy a rugós toló rögzítse a cipőt a helyén. A cipő kioldásához húzza meg a rugós tolót, közben tolja a lemezt vissza, a gyermek sarka felé.