

MITCHELL SPIRNG ASSIST DOBBS BAR
Model SDCBMD majhna in običajna velikost

Indikacije za uporabo:

Ko je otrokova noga korigirana, opornica za odmik stopala Dobbs Bar preprečuje ponovitev bolezni, tako da stopalo drži v korigiranem položaju.

OPOMBA: Te opornice nikoli ne uporabljajte na nogi, ki ni korigirana. Opornica ne korigira pes ekvinovarus, zadržuje le korekcijo, doseženo z metodo po Ponsetiju (metoda, ki uporablja vrsto zaporednih mavcev za postopno korekcijo stopala).

Navodila za uporabo:

Prve 3 mesece je treba opornico Dobbs Bar nositi 23 ur na dan, nato pa ponoči in med popoldanskim počitkom 2 do 4 leta. Opornica je ključnega pomena pri vzdrževanju korekcije stanja pes ekvinovarus. Če otrok opornice ne nosi kot predpisano, je stopnja ponovitve skoraj 100-odstotna.

Opozorila in previdnostni ukrepi:

Nikoli ne uporabljajte Loctite ali drugih sredstev za navoje na osnovi superlepila na vijakih opornice Dobbs Bar. Superlepilo/Loctite bo reagiralo s polikarbonatno plastiko in povzročilo, da bo plastika oslabela in se zlomila.

Nastavitev opornice Dobbs Bar

Nastavitev širine opornice:

Opornica Dobbs Bar mora biti nastavljena tako, da je širina opornice enaka širini ramen otroka. Izmerite otrokovo širino ramen od leve zunanje rame do desne zunanje rame. Dolžino opornice Dobbs Bar prilagodite tako, da je dolžina palice enaka vaši meritvi širine ramen od sredine pete leve plošče do sredine pete desne noge. Bolje je, da je palica nekoliko širša od širine ramen in ne ožja. Otroku je neprijetno, če je dolžina palice preozka.

S šestrobnim ključem, ki je priložen v embalaži, odvijte vijake s šestkotno glavo na sredinski objemki in zdrsnite širino palic, dokler se ne ujemajo s širino ramen otroka. Ko je širina pravilna, privijte vijak(e) s šestrobo glavo, da trdno pritrdite palice.

Nastavitev zunanje rotacije:

Prizadeta noga ali noga s stanjem pes ekvinovarus mora biti nastavljena na 60 stopinj zunanje rotacije, neprizadeta stran mora biti nastavljena na 30 stopinj ali zunanjo rotacijo. Pri dvostranskem stanju pes ekvinovarus bi morali biti obe nogi nastavljeni na 60 stopinj. Kot zunanje rotacije se mora ujemati s stopnjo zunanje rotacije, dosežene z zadnjim mavcem. Če je na primer zdravnik prizadeto nogo lahko popravil le na 50 stopinj, je treba tudi opornico nastaviti na 50 stopinj. *Odvijte vijak s šestkotno glavo v sredini črne vrtljive roke in zasukajte hitri sponki navzven, dokler se kazalnik na črni vrtljivi roki ne poravna s pravilno nastavljenostjo na spodnjem delu hitre sponke. Privijte šestrobi vijak, da se zaskoči v zelenem kotu zunanje rotacije.*

Pritrditev AFO

Ko je kot zunanje rotacije nastavljen, preprosto potisnite črni kos z napisom »PUSH« v vdolbinico na dnu AFO. Del z oznako »PUSH« bo izskočil in AFO blokiral v ustreznem položaju. Pri snemanju AFO, močno pritisnite na del z oznako »PUSH«, medtem ko vlečete opornico nazaj, dokler ne zdrsne proč od kanala.