

QUICK RELEASE SPIRNG ASSIST DOBBS BAR Modelis QDCB Mazais un Standarta

Lietošanas indikācijas

Pēc jūsu bērna pēdas korekcijas pēdu abdukcijas stiprinājums — Dobbs stienis — novērš recidīvu, noturot pēdu koriģētajā stāvoklī.

PIEZĪME: nekad nelietojiet šo stiprinājumu nekoriģētai pēdai. Stiprinājumi nekoriģē kāju greizumu, tie tikai saglabā korekciju, kas panākta ar Ponseti ārstēšanas metodi (ar kuru pakāpeniski koriģē kāju greizumu, izmantojot vairākas sērijveida šinas).

Lietošanas instrukcija

Dobbs stienis pirmos 3 mēnešus jālieto 23 stundas dienā, pēc tam naktī un snažot — 2 līdz 4 gadus. Nostiprināšana ir būtiska, lai saglabātu kāju greizuma korekciju. Ja stiprinājumi netiek valkāti, kā noteikts, recidīvs novērots gandrīz 100 procentos gadījumu.

Brīdinājumi un piesardzība

Dobbs stienim nekad neizmantojiet Loctite vai citu līmi vītņu savienojumiem uz superlīmes bāzes. Superlīme/Loctite reaģēs ar polikarbonāta plastmasu un izraisīs plastmasas vājināšanos un saplīšanu.

Dobbs stieņa uzstādīšana

Stieņa platuma iestatīšana

Dobbs stienis ir jāiestata tā, lai tā platums būtu vienāds ar bērna plecu platumu. Izmēriet bērna plecu platumu no kreisā pleca ārpuses līdz labā pleca ārpusei. Noregulējiet Dobbs stieņa garumu tā, lai tas būtu vienāds ar plecu platuma mērījumu no kreisās pēdas plāksnes papēža vidusdaļas līdz labās pēdas plāksnes papēža vidusdaļai. Labāk, ja stienis ir nedaudz platāks par plecu platumu, nevis pārāk šaurs. Bērnam ir neērti, ja stieņa garums ir pārāk mazs.

Izmantojot komplektā iekļauto sešstūra atslēgu, atskrūvējiet centrālās skavas sešstūra skrūves un pabīdiet atvērto stieni platumā, līdz tas atbilst bērna plecu platumam. Kad platums ir pareizs, pievelciet sešstūra skrūvi(-es), lai stingri nofiksētu stieņus.

Ārējās rotācijas iestatīšana

Skartajai pēdai jeb pēdai ar kāju greizumu jābūt noregulētai kustībai 60 grādu ārējā rotācijā, nevienai skartajai pusei nedrīkst būt 30 grādu vai ārējā rotācija. Divpusēja kāju greizuma gadījumā abas pēdas jānoregulē kustībai 60 grādu rotācijā. Ārējās rotācijas leņķim jāatbilst ārējās rotācijas pakāpei, kas sasniegta ar pēdējo šinu. Piemēram, ja ārsts spēja koriģēt skarto pēdu tikai līdz 50 grādiem, tad arī stiprinājums jāiestata uz 50 grādiem. *Atlaidiet sešstūra skrūvi melnā šarnīrkronšteina centrā un pagrieziet sarkano Y veida detaļu uz āru, līdz rādītājs uz melnā šarnīrkronšteina līnijām sakrīt ar pareizo grādu iestatījumu uz sarkanās Y veida detaļas. Atkārtoti pievelciet skrūvi, lai nofiksētu stiprinājumu vēlamojā ārējās rotācijas leņķī.*

Pēdas plāksnes piestiprināšana pie apaviem / potītes-pēdas ortozes

Piestipriniet melno pēdas plāksni Markell apavu / potītes-pēdas ortozes apakšdaļai, saklāgojot divas atveres melnajā pēdas plāksnē ar divām atverēm apavu apakšdaļā. Izmantojot komplektācijā iekļautās skrūves, vispirms līdz pusei pievelciet vienu skrūvi, pēc tam līdz galam pievelciet otru skrūvi un līdz galam pievelciet pirmo skrūvi.

Ātrās atvienošanas funkcija

Kad pēdas plāksne ir piestiprināta pie apaviem, uzbīdīet melno pēdas plāksni uz abām sarkanajām skavām un pabīdīet pēdas plāksni uz priekšu, lai savienotu ar virzuli, kas noslogots ar atsperi, un nofiksētu apavus vietā. Lai atbrīvotu apavus, pavelciet virzuli, kas noslogots ar atsperi, vienlaikus bīdot plāksni atpakaļ uz bērna papēža pusi.