

## EASY CLICK MD-VOETABDUCTIESTANG

Model: EZCLKMD Small en Regular

### Indicaties voor gebruik:

Nadat de voet van uw kind is gecorrigeerd, voorkomt de Easy Click-voetabductiebrace terugval door de voet in de gecorrigeerde stand te houden.

NB: Breng deze brace nooit aan op een voet die niet is gecorrigeerd. De brace corrigeert geen klompvoeten, maar behoudt alleen de correctie die werd behaald met de Ponseti-methode (een methode waarbij een serie gipsbehandelingen wordt gebruikt om klompvoeten geleidelijk te corrigeren).

### Gebruiksaanwijzing:

De Easy Click-stang moet gedurende de eerste 3 maanden 23 uur per dag worden gedragen. Daarna moet deze nog 2 tot 4 jaar 's nachts en tijdens slaapjes worden gedragen. Het gebruik van de brace is heel belangrijk om te zorgen dat de correctie van klompvoeten blijvend effect heeft. Als de brace niet wordt gedragen zoals voorgeschreven is de kans op herhaling bijna 100%.

### Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

***Gebruik nooit Loctite of een andere draadborging op basis van superlijm op de schroeven in de Dobbs-stang. De superlijm/Loctite reageert op het polycarbonaat, waardoor het plastic zal verzwakken en breken.***

## De Easy Click-stang instellen

### De breedte van de stang instellen:

De Easy Click-stang moet zo worden ingesteld dat de breedte van de stang gelijk is aan de schouderbreedte van het kind. Meet de schouderbreedte van het kind vanaf de buitenkant van de linkerschouder tot de buitenkant van de rechterschouder. Pas de lengte van de Easy Click-stang zo aan dat de lengte van de stang gelijk is aan de gemeten schouderbreedte vanaf het midden van de hiel van de linker voetplaat tot het midden van de hiel van de rechter voetplaat. De stang kan beter iets breder zijn dan de schouderbreedte dan dat deze te smal is. Als de stang te smal is, levert dat ongemak op voor het kind.

*Draai de inbusschroeven op de middelste klem los met de meegeleverde inbussleutel en schuif de stangen over de breedte uit elkaar totdat ze zo breed zijn als de schouders van het kind. Draai de inbusschroeven weer vast zodra de breedte klopt en zorg dat de stangen stevig vast zitten.*

### De draairichting aan de buitenkant instellen:

De aangetaste voet of klompvoet moet 60 graden naar buiten draaien; de niet-aangetaste zijde moet 30 graden naar buiten draaien. Als beide voeten zijn aangetast, moeten ze beide op 60 graden worden ingesteld. De hoek moet overeenkomen met de mate van externe rotatie die tijdens de laatste gipsbehandeling is bereikt. Als de arts de aangetaste voet bijvoorbeeld tot slechts 50 graden kon corrigeren, moet de brace ook op 50 graden worden ingesteld. *Draai de inbusschroeven aan de uiteinden van de stang los en draai de snelsluitingen naar buiten totdat de wijzer op de zwarte onderzijde is uitgelijnd met de juiste hoekaanduiding op de onderzijde van de snelsluiting. Draai de inbusschroeven weer vast, zodat de gewenste draaihoek wordt geborgd.*

### De AFO's bevestigen

*Schuif na het instellen van de draaihoek gewoon het zwarte onderdeel met de tekst 'PUSH' in de uitsparing aan de onderkant van de AFO. Het onderdeel met de tekst 'PUSH' springt naar boven om de AFO te vergrendelen. Druk het onderdeel met de tekst 'PUSH' stevig in en trek de stang naar buiten om de AFO te verwijderen. Als het goed is, schuift de stang gemakkelijk uit het kanaal. Trek altijd eerst de schoenen aan bij het kind voordat u Easy Click-stang aanbrengt.*