

EASY CLICK MD FOOD ABDUCTION BAR Модел EZCLKMD малък и стандартен

Показания за употреба:

След като стъпалото на детето Ви е било коригирано, скобата за абдукция на стъпало Easy Click предотвратява рецидив чрез поддържане на стъпалото в коригираната позиция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не прилагайте тази скоба на некоригирано стъпало. Скобата не коригира еквиноварусно ходило, тя само поддържа корекцията, постигната чрез Метода за лечение на Понсети (метод, който изисква серия от серийни отливки за постепенно коригиране на еквиноварусно ходило).

Инструкции за употреба:

Шината Easy Click трябва да се носи 23 часа на ден през първите 3 месеца и след това нощем и по време на следобеден сън в продължение на 2 до 4 години. Носенето на скоби е критично за поддържането на корекцията на еквиноварусните ходила. Ако скобата не се носи по предписанието, има почти 100% вероятност за рецидивирание.

Предупреждения и предпазни мерки:

Никога не използвайте Loctite или друг базиран на суперлепило уплътнител за резби по винтовете в шината на Dobbs. Суперлепилото/Loctite ще реагира с поликарбонатната пластмаса и ще причини отслабване и счупване на пластмасата.

Настройване на шината Easy Click

Настройване на ширината на шината:

Шината Easy Click трябва да се настрои така, че ширината на шината е равна на ширината на раменете на детето. Измерете ширината на раменете на детето от лявата външна страна на рамото до дясната външна страна на рамото. Регулирайте дължината на шината Easy Click така, че дължината на шината да е равна на Вашето измерване на ширината на раменете от средната част на токчето на лявата опора на стъпалото до средната част на токчето на дясната опора на стъпалото. По-добре е шината да е малко по-широка от ширината на раменете, отколкото да е твърде тясна. Не е комфортно за детето, ако дължината на шината е твърде тясна.

С помощта на шестостенния ключ, предоставен в опаковката, разхлабете винтовете с шестоъгълна глава по централната скоба и отворете ширината на шините с плъзгане, докато съвпадат с ширината на раменете на детето. След като ширината е правилна, затегнете отново винта/винтовете с шестоъгълни глави, за да заключите шините здраво на място.

Настройване на външната ротация:

Засегнатото стъпало или еквиноварусното ходило трябва да бъде настроено на 60 градуса външна ротация, незасегнатата страна трябва да бъде настроена на 30 градуса външна ротация. При двустранно еквиноварусно ходило и двете стъпала трябва да бъдат настроени на 60 градуса. Ъгълът на външна ротация трябва да съвпада с градуса на външна ротация, постигнат при последната отливка. Например, ако лекарят е можел да коригира само засегнатото стъпало на 50 градуса, тогава скобата трябва също да се настрои на 50 градуса. *Разхлабете винтовете с шестоъгълна глава по краищата на шината и завъртете бързите скоби навън, докато стрелката по черната основа не се подравни с правилната*

настройка на градусите по долната част на бързата скоба. Затегнете отново шестоъгълните винтове, за да заключите в желаня ъгъл на външна ротация.

Прикрепване на глезенно-стъпална ортеза (AFO)

След като е зададен ъгълът на външна ротация, просто плъзнете черния елемент, обозначен с „PUSH“ (Натисни) във вдлъбнатия канал по дъното на AFO. Елементът, обозначен с „PUSH“ (Натисни), ще се покаже и ще заключи AFO на място. За да снемете AFO, натиснете здраво върху частта, обозначена с „PUSH“ (Натисни), докато дърпате назад шината, докато тя не се плъзне и освободи от канала. Винаги първо поставяйте обувките на детето, след това плъзнете върху шината Easy Click.