

EASY CLICK MD FOD FODABDUKTIONSORTOSE Model EZCLKMD lille og almindelig

Brugsanvisninger:

Når dit barns fod er blevet rettet, forhindrer Easy Click-fodabduktionsortose tilbagefald ved at holde foden i den korrigerede position.

BEMÆRK: Anvend aldrig denne ortose på en ukorrigeret fod. Bøjlen korrigerer ikke klumpfod, den opretholder kun den korrektion, der opnås med Ponseti-behandlingsmetoden (en metode, der bruger en række gipsstøbninger i serie til gradvist at rette klumpfod).

Brugsanvisninger:

Easy Click Bar skal bruges 23 timer om dagen i de første 3 måneder og derefter om natten og lur i 2 til 4 år. Ortosen er kritisk at vedligeholde korrektionen af klumpfod. Hvis ortosen ikke bruges som foreskrevet, er der en gentagelsesrate på næsten 100 procent.

Advarsler og forholdsregler:

Brug aldrig Loctite eller en anden superlimbaseret trådlås på Dobbs Bar-skruerne. Superlimen/Loctite reagerer med polycarbonatplasten og får plasten til at svække og knække.

Opsætning af Easy Click Bar

Indstilling af ortose-bredden:

Easy Click Bar skal konfigureres således, at ortose-bredden er lig med bredden på barnets skuldre. Mål bredden på barnets skuldre, fra venstre skulder uden for til højre. Juster længden på Easy Click Bar, så **bøjlelængden** er lig med skulderbredden, fra den midterste hæl på venstre fodplade til hælen på højre fodplade. Det er bedre at have bøjlen lidt bredere end skulderbredden end meget smal. Det er ubehageligt for barnet, hvis **ortoselængden** er for smal.

Brug unbrakonøglen, der følger med i pakken, til at løsne de sekskantede skruer på den centrale klemme og skub bredden af bøjlerne for at åbne dem, indtil de svarer til barnets skuldre. Når bredden er indstillet korrekt, skal du stramme de sekskantede skruer for at låse ortoserne på plads.

Indstilling af den eksterne rotation:

Den berørte fod eller klumpfod skal indstilles til 60 grader ekstern rotation, den upåvirkede side skal indstilles til 30 grader eller ekstern rotation. For bilateral klumpfod skal begge fødder justeres til 60 grader. Vinklen for ekstern rotation skal svare til graden af ekstern rotation opnået i det sidst gips. For eksempel, hvis lægen kun var i stand til at rette den berørte fod til 50 grader, bør ortosen også justeres til 50 grader. Løsn de sekskantskruer, der findes i enderne af bøjlen, og drej hurtigklipsene udad, indtil markøren på den sorte bund justeres med den korrekte gradindstilling i bunden af hurtigklemmen. Stram de sekskantede skruer igen for at låse i den ønskede ydre rotationsvinkel.

Montering af AFO'er

Når den eksterne rotationsvinkel er defineret, skal du blot skubbe det sorte stykke mærket "PUSH" ind i den forsænkede kanal i bunden af AFO'en. Delen mærket "PUSH" vises og låser AFO'en på plads.

For at fjerne AFO skal du trykke hårdt på den del, der er mærket "PUSH", mens du trækker ortosen baglæns, indtil den glider ud af kanalen. Sæt altid dit barns sko på først, og skub dem derefter ned på den Easy Click Bar.