

DOBBS HJÆLPEBØJLER MED HURTIG FRIGØRELSESFJEDER Model QDCB lille og almindelig

Brugsanvisninger:

Når dit barns fod er blevet rettet, forhindrer Dobbs Bar- fodabduktionsortose tilbagefald ved at holde foden i den korrigerede position.

BEMÆRK: Anvend aldrig denne ortose på en ukorrigeret fod. Bøjlen korrigerer ikke klumpfod, den opretholder kun den korrektion, der opnås med Ponseti-behandlingsmetoden (en metode, der bruger en række gipsstøbninger i serie til gradvist at rette klumpfod).

Brugsanvisninger:

Dobbs Bar skal bruges 23 timer om dagen i de første 3 måneder og derefter om natten og lur i 2 til 4 år. Afstivning er afgørende for at opretholde korrektionen af klumpfod. Hvis ortosen ikke bruges som foreskrevet, er der en gentagelsesrate på næsten 100 procent.

Advarsler og forholdsregler:

Brug aldrig Loctite eller en anden superlimbaseret trådlås på Dobbs Bar-skruerne. Superlimen / Loctite reagerer med polycarbonatplasten og får plasten til at svække og knække.

Opsætning af Dobbs Bar

Indstilling af ortose-bredden:

Dobbs Bar'en skal konfigureres således, at **ortose-bredden** er lig med bredden på barnets skuldre. Mål bredden på barnets skuldre, fra venstre skulder uden for til højre. Juster længden af Dobbs Bar, så **ortoselængden** er lig med skulderbredden, fra den midterste hæl på venstre fodplade til hælen på højre fodplade. Det er bedre at have bøjlen lidt bredere end skulderbredden end meget smal. Det er ubehageligt for barnet, hvis **ortoselængden** er for smal.

Brug unbrakonøglen, der følger med i pakken, til at løsne de sekskantede skruer på den centrale klemme og skub bredden af stængerne for at åbne dem, indtil de svarer til barnets skuldre. Når bredden er korrekt, skal du stramme de sekskantede skruer for at låse ortoserne på plads.

Indstilling af den eksterne rotation:

Den berørte fod eller klumpfod skal indstilles til 60 grader ekstern rotation, den upåvirkede side skal indstilles til 30 grader eller ekstern rotation. For bilateral klumpfod skal begge fødder justeres til 60 grader. Vinklen for ekstern rotation skal svare til graden af ekstern rotation opnået i det sidst gips. For eksempel, hvis lægen kun var i stand til at rette den berørte fod til 50 grader, bør ortosen også justeres til 50 grader. Løsn unbrakoskruen i midten af den sorte drejearm, og drej den røde "Y" -del udad, indtil markøren på den sorte drejearm flugter med den korrekte gradindstilling på den røde "Y" -del. Stram skruen igen for at låse den i den ønskede ydre rotationsvinkel.

Fastgørelse af fodpladen til skoene/AFO:

Fastgør den sorte fodplade til bunden af Markell/ AFO-skoene ved at justere de to forsænkede huller i den sorte fodplade med de to huller i bunden af skoene. Brug de medfølgende standardskruer til at stramme den ene skrue halvvejs og derefter stramme den anden skrue helt. Gå derefter tilbage og stram den første skrue helt.

Brug af hurtigafbrydelsesfunktionen:

Når fodpladen er fastgjort til skoene, skal du skubbe den sorte fodplade ind i de to røde clips og skub fodpladen fremad for at aktivere fjederstempet og låse skoene på plads. For at frigøre skoene skal du trække fjederstempet ud, mens du skubber pladen tilbage mod barnets hæl.