

MITCHELL DOBBS-STANG MET VEER EN SNELSLUITING Model: QDCB Small en Regular

Indicaties voor gebruik:

Nadat de voet van uw kind is gecorrigeerd, voorkomt de Dobbs-voetabductiebrace terugval door de voet in de gecorrigeerde stand te houden.

NB: Breng deze brace nooit aan op een voet die niet is gecorrigeerd. De brace corrigeert geen klompvoeten, maar behoudt alleen de correctie die werd behaald met de Ponseti-methode (een methode waarbij een serie gipsbehandelingen wordt gebruikt om klompvoeten geleidelijk te corrigeren).

Gebruiksaanwijzing:

De Dobbs-stang moet gedurende de eerste 3 maanden 23 uur per dag worden gedragen. Daarna moet deze nog 2 tot 4 jaar 's nachts en tijdens slaapjes worden gedragen. Het gebruik van de brace is heel belangrijk om te zorgen dat de correctie van klompvoeten blijvend effect heeft. Als de brace niet wordt gedragen zoals voorgeschreven is de kans op herhaling bijna 100%.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

Gebruik nooit Loctite of een andere draadborging op basis van superlijm op de schroeven in de Dobbs-stang. De superlijm/Loctite reageert op het polycarbonaat, waardoor het plastic zal verzwakken en breken.

De Dobbs-stang instellen

De breedte van de stang instellen:

De Dobbs-stang moet zo worden ingesteld dat de breedte van de stang gelijk is aan de schouderbreedte van het kind. Meet de schouderbreedte van het kind vanaf de buitenkant van de linkerschouder tot de buitenkant van de rechterschouder. Pas de lengte van de Dobbs-stang zo aan dat de lengte van de stang gelijk is aan de gemeten schouderbreedte vanaf het midden van de hiel van de linker voetplaat tot het midden van de hiel van de rechter voetplaat. De stang kan beter iets breder zijn dan de schouderbreedte dan dat deze te smal is. Als de stang te smal is, levert dat ongemak op voor het kind.

Draai de inbusschroeven op de middelste klem los met de meegeleverde inbussleutel en schuif de stangen over de breedte uit elkaar totdat ze zo breed zijn als de schouders van het kind. Draai de inbusschroeven weer vast zodra de breedte klopt en zorg dat de stangen stevig vast zitten.

De draairichting aan de buitenkant instellen:

De aangetaste voet of klompvoet moet 60 graden naar buiten draaien; de niet-aangetaste zijde moet 30 graden naar buiten draaien. Als beide voeten zijn aangetast, moeten ze beide op 60 graden worden ingesteld. De hoek moet overeenkomen met de mate van externe rotatie die tijdens de laatste gipsbehandeling is bereikt. Als de arts de aangetaste voet bijvoorbeeld tot slechts 50 graden kon corrigeren, moet de brace ook op 50 graden worden ingesteld. *Draai de inbusschroef in het midden van de zwarte zwenkarm los en draai het rode Y-stuk naar buiten totdat de wijzer op de zwarte zwenkarm is uitgelijnd met de juiste hoekaanduiding op het rode Y-stuk. Draai de schroef weer vast, zodat de gewenste draaihoek wordt geborgd.*

De voetplaat bevestigen aan de schoenen/AFO:

Bevestig de zwarte voetplaat aan de onderkant van de Markell-schoenen/AFO door de twee verzonken openingen in de zwarte voetplaat uit te lijnen met de twee gaten aan de onderkant van de schoenen. Gebruik de twee standaardschroeven die zijn meegeleverd. Draai eerst één schroef half vast en draai daarna de andere schroef helemaal vast. Draai vervolgens de eerste schroef ook helemaal vast.

De snelsluiting gebruiken:

Nadat de voetplaat aan de schoenen is bevestigd, moet u de zwarte voetplaat op de twee rode clips schuiven. Schuif de voetplaat naar voren om de veerplunjer te activeren en de schoenen te vergrendelen. Trek aan de veerplunjer en duw de plaat naar achteren (richting de hiel van het kind) om de schoenen los te maken.