

Динамическая планка для отведения стопы в сторону EASY CLICK MD FOOT ABDUCTION BAR Модель EZCLKMD в размерах «малый» и «стандартный»

Инструкция по эксплуатации

После коррекции стопы вашего ребенка динамическая планка для отведения стопы Easy Click предотвращает рецидив, удерживая стопу в правильном положении.

Внимание! Эту динамическую планку запрещается надевать на стопу до ее коррекции. Динамическая планка не исправляет косолапость, она только фиксирует результат коррекции, достигнутый методом Понсети (метод, который использует серию гипсовых повязок для постепенной коррекции косолапости).

Инструкция по эксплуатации

Динамическую планку Easy Click Bar следует носить 23 часа в сутки в течение первых 3 месяцев, а затем в ночное время и во время сна в течение 2–4 лет. Фиксация имеет решающее значение для коррекции косолапости. В случаях несоблюдения предписаний по ношению планки частота рецидивов составляет почти 100 %.

Предупреждения и меры предосторожности.

Запрещается применять Loctite и другие фиксаторы резьбы на основе универсального клея для фиксации соединений в изделиях Dobbs Bar. Универсальный клей или Loctite вступит в реакцию с поликарбонатным материалом, что приведет к его ослаблению и разрушению.

Настройка динамической планки Easy Click Bar

Регулировка ширины планки.

Ширина планки Easy Click Bar должна соответствовать ширине плеч ребенка. Измерьте ширину плеч ребенка от крайней внешней точки левого плеча до крайней внешней точки правого плеча. Отрегулируйте длину планки Easy Click Bar так, чтобы длина от середины пятки левой подножки до середины пятки правой подножки была равна ширине плеч. Лучше установить ширину планки с запасом, чуть шире ширины плечей. Если планка будет слишком узкой, ребенку будет неудобно.

С помощью шестигранного ключа из комплекта ослабьте винты с шестигранной головкой на центральном штифте и сдвигайте штанги до тех пор, пока расстояние не совпадет с шириной плеч ребенка. После корректировки ширины снова затяните винт(ы) с шестигранной головкой, чтобы надежно зафиксировать планки.

Регулировка наружной ротации.

Со стороны поврежденной стопы или стопы с косолапостью наружная ротация конструкции должна быть установлена на отметку 60 градусов, со стороны здоровой стопы конструкцию следует установить под углом 30 градусов или на наружную ротацию. При двусторонней косолапости конструкцию следует установить под углом 60 градусов с обеих сторон. Угол внешней ротации должен соответствовать положению стопы, достигнутому при последней гипсовой коррекции. Например, если врач смог скорректировать стопу только до 50 градусов, то фиксатор брейса также следует установить в положение 50 градусов. *Ослабьте винт с шестигранной головкой на концах планки и поворачивайте быстросъемный зажим наружу до тех пор, пока стрелка на черной базе не совпадет с правильной*

отметкой угла в нижней части быстросъемного зажима. Снова затяните шестигранный винт, чтобы зафиксировать нужный угол внешней ротации.

Крепление ортеза голеностопного сустава (AFO)

После регулировки угла внешней ротации просто вставьте черную деталь с надписью PUSH («нажать») в углубление в нижней части ортеза. Деталь с надписью PUSH щелкнет вверх и зафиксирует ортез. Чтобы снять ортез, с силой нажмите на деталь с надписью PUSH и потяните планку в обратную сторону, пока она не выскользнет из углубления. Всегда сначала надевайте на ребенка обувь, а затем крепите ее к планке Easy Click Bar.